



Solid Surface

Vedligehold og pleje

Rengøring og pleje

Det anbefales at tørre pletter af med det samme. Vasken/bordpladen rengøres med opvaskemiddel eller Secher Solid Surface Care. Ved grundigere rengøring eller vanskelige pletter anbefales det at bruge Secher Solid Surface Cleaner. Til afkalkning bruges Secher Solid Surface Remover.

Undgå skader

- Undgå skrappe kemikalier, f.eks. stærke syrer og klorholdige opløsninger, da disse vil ødelægge overfladen.
- Undgå at skære direkte på bordpladen
- Undgå at udsætte bordpladen og vasken for stærk, direkte varme f.eks. fra varme gryder, brødrister, glattejern eller lignende.

Ridser

Hvis overfladen er blevet ridset, kan eventuel reparationen udføres således: Slibes med korn 300 sandpapir indtil ridsen er væk, slib efter med korn 400 sandpapir. Vask efter med Secher Solid Surface Cleaner indtil overfladen er som resten af vasken. Slibning og polering skal ske med cirkulære bevægelser.



Secher Solid Surface plejesæt

Secher Solid Surface plejesættet består af tre produkter – Care, Cleaner og Remover som tilsammen udgør den optimale pleje for dit Solid Surface produkt.

www.secher.as

Secher